

Návod na použití infra lampy hliníkové s přepínačem

Obj. č: 50888



DŮLŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění ochrany proti ostřikující vodě je nutné silikonový těsnící kroužek nasunout na porcelánové závitové šroubení ještě před našroubováním infračervené žárovky.

Poté se teprve našroubuje žárovka.

1. Lampu ze používat jen s infračervenou žárovkou s patičí E27 do maximálního výkonu 250W
2. Zavěste a upevněte háček tak, aby měl nosnost alespoň 20 kg.
3. Lampu zavěste pouze s dodaným originálním háčkem.
4. Lampa musí být provozována pouze s ochrannou mřížkou.
5. Nebezpečí vzplanutí! Snadno vznítitelné materiály jako je sláma, seno, piliny apod. musí být v minimální vzdálenosti 0,6 metrů a stejně tak i zvířata.
6. Dělicí stěny a případné stropy z hořlavých materiálu musí být v takové vzdálenosti od lampy, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaktu.
7. Připojovací kabel lampy musí být veden a chráněn tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a zvířata k němu neměla přístup.
8. Lampu nezavěšujte za připojovací kabel.
9. Instalaci lampy může provést pouze elektrikář.
10. Nepoužívejte infračervenou žárovku s vyšším výkonem nebo jiným napětím než které je uvedené na štítku lampy.
11. Lampu chraňte před nárazy a pády.
12. Lampu a připojovací kabel pravidelně kontrolujte a zbavujte prachu vlhkým hadříkem. Mějte přitom lampu vždy vypojenou ze zásuvky 220 V.
13. Jakkoliv poškozenou lampu nebo kabel nepoužívejte, nezapojte do elektrické sítě a nechte jí opravit elektrikářem.
14. Před čištěním vlhkým hadrem lampu odpojte ze zásuvky 220 V a nechte infračervenou žárovku zchladnout na teplotu okolního prostředí.
15. Při poškození infračervené žárovky odpojte lampu neprodleně ze sítě 220 V.
16. **Pro zajištění ochrany proti stříkající vodě nesmí být lampa provozována bez silikonového těsnícího kroužku!**
17. Lampa nesmí být likvidována s domácím odpadem. Jako součást směrnice EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení, přístroj je přijímán na obecních sběrných místech nebo recyklačních centrech
18. Záruka je omezena na poškození nebo závady zařízení, které jsou založeny na materiálových nebo výrobních vadách. Na vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů pro použití se záruka nevztahuje.
19. Spínač lampy má 3 polohy. Vypnuto, zapnuto na 50% výkonu, zapnuto na 100% výkonu.

