

## Návod na vyhřívací desky Comfort

### Návod na obsluhu pro modely: WP 30, WP 40, WP 50, WP 60

#### 1. Balení obsahuje

- vyhřívací desku
- 4 žluté nožičky

#### 2. Montáž nohou

Nohy mají horní a spodní část – tu poznáte podle černého gumového polštářku. Ze spodní strany desky uvidíte v každém rohu 4 pohyblivé západky označené „Push“. Zamáčkněte je a do odkryté díry vložte nohy. Ty umístěte tak, aby všechny byly ve stejné výšce – západka ve stejné drážce.

#### 3. Výška desky

Deska se umísťuje tak, aby kuřata byla v kontaktu se spodní stranou desky – ta není žhavá jako tepelná žárovka, ale příjemně hřeje.

Správnou výšku poznáte také podle kuřat:

- pokud stojí a pípají i pod deskou, je deska příliš vysoká
- pokud jsou kuřata pod deskou v klidu a potichu, jsou spokojená a výška je správná
- pokud nechtějí pod desku jít, je deska příliš nízká.

#### 4. Použití

Zasuňte zástrčku do zásuvky 230V – rozsvítí se červená dioda – deska je zapnutá.

Nahřátí desky na plnou teplotu trvá přibližně 1 hodinu.

Po této době můžete kuřata umístit pod desku.

K tomuto výrobku je možné si dokoupit regulátor výkonu Thermo - controller, 10 – 100 W (objednací číslo 50889).

V případě připojení regulátoru k desce bude dioda svítit trvale (maximální výkon) nebo blikat s různou intenzitou dle výše výkonu.

#### 5. Čištění

Je důležité udržovat desku v čistotě, předejdete tak bakteriálním chorobám, virům a plísním.

Po každém použití otřete desku navlhčeným hadříkem. Doporučujeme používat desinfekční přípravek IVASAN, který má široké využití (objednací číslo 43829)

Nedávejte desku pod tekoucí vodu, ani jí nijak nenamáčejte! Došlo by k poškození výrobku.

#### 6. Technické údaje

Technické údaje najdete na štítku na spodní straně desky – liší se dle velikosti desky.

#### 7. Bezpečnostní opatření

Deska má 2 pojistky - odporovou pojistku 0,5 Amp a tepelnou pojistku na 120°C.

#### 8. Důležité

- deska by neměla být používána v horizontální poloze
- minimální výška od země je min. 3 cm
- jiné použití, úpravy, rozmontování desky a zkracování / prodlužování přívodního kabelu je zakázané
- následné vady z neodborného užití či zásahu do přístroje nemůžou být předmětem k pozdější reklamaci
- v případě likvidace je nutné výrobek vhodně a ekologicky zlikvidovat