

Návod na použití Infra lampv hliníkové

Obj. č: 3640

1. Určení:

Zařízení se používají pro regulaci teploty do odchoven pro kuřata nebo prasata.

2. Technické údaje:

Napájecí napětí 230 V, A.C.

IR-světelný 250 W pro S-28-4, A-29-4

IR-světelný 175 W pro S-281-4, A-29-4

Zařízení jsou přístroje druhé třídy, krytí splňuje požadavky IPX4.

3. Provedení:

Druh	S – 28 – 04
Délka přívodního kabelu	2,5 m
Úsporný provoz	-
Spotřeba elektrické energie	Plný výkon

4. Návod k použití

- přiložená závěsná oka musí být připevněna tak, aby unesla minimálně 20 kg
- pro umístění zařízení s reflektory s vyšší kapacitou je nutné zajistit povolení nebo souhlas dodavatele elektrické energie

Pozor nebezpečí požáru!

- stanovená minimální vzdálenost od hořlavých materiálů, jako je seno, sláma aj. a zvířat, nesmí být menší než 600 mm
- mezistěny, stropy a hořlavé látky ve stájích musí být zajištěny tak, aby nedošlo k samovolnému přiblížení k zařízení
- přístroj nesmí být zakrytý
- ochranný kryt nesmí být odstraněn
- zařízení nesmí být zavěšeno za přívodní elektrokabel
- kabel musí být zabezpečen tak, aby k němu neměla přístup zvířata
- konektor a kabel musí být pro uživatele snadno přístupný
- zařízení musí být zbaveno prachu a nečistot, při čištění odpojte spotřebič od sítě
- poškozená zařízení se nesmí používat
- opravy musí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.